

Pour charger la batterie, éteignez la lumière et faites glisser le cache vers l'avant pour exposer le connecteur micro-USB et le voyant LED de charge. À l'aide du cordon fourni, branchez le connecteur micro-USB dans la prise correspondante de la lampe. La lampe peut rester branchée sur un câble micro-USB en permanence, il n'y a aucun risque de surcharge. La batterie se recharge complètement en 4 heures. Lorsque vous ne chargez pas, fermez le couvercle de la tête pour protéger le port de chargement micro-USB des débris et des infiltrations d'eau.

Voyants de charge LED

- En cours de charge...LED rouge est allumée.
- Chargée...LED verte est allumée.

REMARQUE : S'il n'y a pas de batterie dans le voyant, le voyant de charge s'allumera immédiatement en vert.

MISE EN PLACE ET/OU RETRAIT DE PILES

Utilisez la batterie rechargeable Li-ion Streamlight 66321. Dévissez le capuchon arrière et retirez la batterie épuisée, insérez d'abord l'extrémité positive de la batterie neuve, remplacez et serrez le capuchon arrière.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- Le MacroStream® USB est doté d'un interrupteur arrière avec un fonctionnement momentané (appuyez légèrement ou appuyez) et un fonctionnement constant (appuyez jusqu'au clic).
- Élevé : appuyez et maintenez ; cliquez pour verrouiller ; cliquez à nouveau pour désactiver.
 - Faible : appuyez deux fois rapidement (dans un délai de 0,4 seconde) et maintenez enfoncé ; cliquez pour verrouiller ; cliquez à nouveau pour désactiver.

Au cours des 10 dernières minutes, la lumière diminuera considérablement. Il n'y a pas de notifications de « fin de fonctionnement », la lumière s'éteindra simplement.

UTILISATION DU PRODUIT

Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d'éclairage à forte intensité, robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement déconseillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle recommandée.

AVIS

Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

Garantie limitée à vie de Streamlight

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des batteries et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous

déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUTS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SAUF LÀ OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Consulter streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à streamlight.com (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat.

OPTIONS DE SERVICE

Le MacroStream® USB contient peu ou pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à streamlight.com/support/service et renseigner la demande de service en ligne pour obtenir des services ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé proche.

Où contacter :

Service à la clientèle
@ Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, États-Unis
Téléphone : (800) 523-7488, gratuit / +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-mail : cs@streamlight.com

DEUTSCH

WICHTIG: LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLL AUF.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Taschenlampe MacroStream® USB entschieden haben. Wie bei jedem guten Werkzeug ist auch bei diesem Produkt eine angemessene Pflege und Wartung erforderlich, um jahrelangen zuverlässigen Dienst zu gewährleisten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Ihren MacroStream® USB verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für Ihren MacroStream® USB.

LED-SICHERHEIT

▲ VORSICHT LED-STRAHLUNG (RG-2). NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN. AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH. GEMÄSS IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07.

▲ WARNUNG VERLETZUNGSGEFAHR. DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER ODER NACHGERÜSTETER KOMponentEN, ÄNDERUNGEN AN DEN ORIGINALTEILEN ODER DIE VERWENDUNG DIESER TASCHENLAMPE MIT EINEM INKOMPATIBLEN PRODUKT KANN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN UND ZU PRODUKTAUSFALLEN ODER PERSONENSCHÄDEN FÜHREN.

BATTERIESICHERHEIT

▲ VORSICHT EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. NICHT ÖFFNEN, ZERQUETSCHEN, KURZSCHLIEßEN, ÜBER 60°C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NUR MIT DEN ANGEGEBENEN STREAMLIGHT-PRODUKTEN VERWENDEN UND AUFLADEN. VON KINDERN FERNHALTEN. DIE BATTERIE MUSS WIEDERVERWERTET ODER ORDNUNGS-GEMÄß ENTSORGT WERDEN.

USB-LADUNG

HINWEIS Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Um den Akku aufzuladen, schalten Sie das Licht aus und schieben Sie die Kopfabdeckung nach vorne, um den Mikro-USB-Anschluss und die Ladeanzeige-LED freizulegen. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker mit dem mitgelieferten Kabel in die passende Buchse an der Leuchte. Die Leuchte kann dauerhaft an einem Mikro-USB-Kabel angeschlossen bleiben, es besteht keine Gefahr einer Überladung. Der Akku ist in 4 Stunden vollständig aufgeladen. Wenn Sie nicht laden, schließen Sie die Kopfabdeckung, um den Mikro-USB-Ladeanschluss vor Schmutz und eindringendem Wasser zu schützen.

LED-Ladeanzeigen

- Ladevorgang läuft...die rote LED leuchtet
- Ladevorgang abgeschlossen...die grüne LED leuchtet

HINWEIS: Befindet sich kein Akku in der Leuchte, leuchtet die Ladeanzeige-LED sofort grün.

Einlegen/HERAUSNEHMEN DER BATTERIEN

Verwenden Sie den wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku Streamlight 66321. Schrauben Sie die Endkappe ab und entfernen Sie die leere Batterie. Setzen Sie eine neue Batterie mit dem Pluspol zuerst ein, setzen Sie die Endkappe wieder auf und ziehen Sie sie fest.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

Der MacroStream® USB verfügt über einen Endschalter mit Kurzzeitbetrieb (leichtes Drücken oder Antippen) und Dauerbetrieb (Drücken bis zum Klicken).

- Hoch: Tippen und halten; zum Sperren anklicken; Zum Ausschalten erneut klicken.
- Niedrig: Schnelles Doppeltippen (innerhalb von 0,4 Sekunden) und gedrückt halten; zum Sperren anklicken; Zum Ausschalten erneut klicken.

In den letzten 10 Minuten wird das Licht dramatisch abnehmen. Es gibt keine Benachrichtigungen über das Ende der Laufzeit. Das Licht geht einfach aus.

PRODUKTVERWENDUNG

Streamlight-Taschenlampen sind dazu vorgesehen, als tragbare Hochleistungs-Lichtquellen für harte Einsätze verwendet zu werden. Der Hersteller rät ausdrücklich davon ab, Streamlight-Taschenlampen für andere Zwecke als Lichtquellen zu verwenden. Für andere Verwendungen als empfohlen lehnt Streamlight ausdrücklich jede Haftung ab.

HINWEIS

Achten Sie darauf, ausschließlich Original-Ersatzteile von Streamlight zu verwenden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Andere Teile könnten die Produktgenehmigung ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Schicken Sie es an eine qualifizierte Werkstatt oder ins Werk zurück.

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Streamlight

Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungslebens frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik, für die eine zweijährige Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIEßLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUßER IN LÄNDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen finden Sie auf streamlight.com/support. Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie streamlight.com (Online-Produktregistrierung). Bewahren Sie Ihre Quittung bzw. Ihren Kaufnachweis auf.

REPARATUREN

Der MacroStream® USB enthält wenige oder keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Bei nötigen Reparaturen besuchen Sie streamlight.com/support/service und füllen den Online-Reparaturauftrag aus, um eine Reparatur im Werk zu beauftragen oder eine Streamlight-Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe zu finden.

Oder wenden Sie sich an:

Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: (800) 523-7488 gebührenfrei (nur in den USA) / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-Mail: cs@streamlight.com



MACROSTREAM® USB

Operating Instructions

Instrucciones de funcionamiento

Instructions d'utilisation

Bedienungsanleitung

IMPORTANT: FULLY CHARGE BATTERY BEFORE FIRST USE.

IMPORTANTE: CARGUE LA PILA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

IMPORTANT: CHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

WICHTIG: LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLL AUF.

Caution: LED Radiation (RG-2) - Do not stare into beam. May be harmful to eyes.

Precaución: Radiación de LED (RG-2) - No mire directamente al haz. Podría dañar su vista.

Attention: Rayonnement LED (RG-2) - Ne pas regarder dans le faisceau. Susceptible d'endommager les yeux.

Achtung: LED-Strahlung (RG-2) - Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen. Augenschädigung möglich.



ENGLISH

IMPORTANT: FULLY CHARGE BATTERY BEFORE FIRST USE.

Thank you for selecting the MacroStream® USB flashlight. As with any fine tool, reasonable care and maintenance of this product will provide years of dependable service. Please read this manual before using your MacroStream® USB.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This guide contains important safety and operating instructions for your MacroStream® USB.

LED SAFETY

▲ CAUTION LED RADIATION (RG-2). DO NOT STARE INTO BEAM. MAY BE HARMFUL TO EYES. PER IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

▲ WARNING RISK OF INJURY. THE USE OF SUBSTANDARD OR AFTERMARKET COMPONENTS, MODIFICATIONS TO THE ORIGINAL PARTS, OR USE OF THIS FLASHLIGHT WITH ANY INCOMPATIBLE PRODUCT MAY VOID WARRANTY AND COULD LEAD TO PRODUCT FAILURE OR PERSONAL INJURY.

BATTERY SAFETY

▲ CAUTION EXPLOSION RISK, BURN, AND FIRE HAZARD. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH, SHORT CIRCUIT, HEAT ABOVE 140°F (60°C), OR DISCARD IN FIRE. USE AND CHARGE ONLY WITH THE SPECIFIED STREAMLIGHT PRODUCTS. KEEP AWAY FROM CHILDREN. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

USB CHARGING

NOTICE Fully charge battery before first use.

To charge the battery, turn the light off and slide the head cover forward to expose the micro-USB connector and charge indicator LED. Using the supplied cord, plug the micro-USB connector into the mating socket on the light. The light may be left plugged into a micro-USB cable continuously, as there is no danger of overcharging. The battery fully recharges in 4 hours. When not charging, close the head cover to protect the micro-USB charging port from debris and water infiltration.

LED Charge Indicators

- Charging...Red LED is on.
- Charged...Green LED is on.

NOTE: If there is no battery in the light, the charge indicator LED will immediately light up green.

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL

Use Streamlight 66321 Li-ion rechargeable battery. Unscrew the tail cap and remove depleted battery, insert fresh battery positive end first, replace and tighten tail cap.

GENERAL OPERATION

The MacroStream® USB features a tail switch with momentary operation (light press or tap) and constant on operation (press until click).

- High: Tap and hold; click to lock on; click again for off.
- Low: Fast double-tap (within 0.4 seconds) and hold; click to lock on; click again for off.

In the last 10 minutes, the light will drop off dramatically. There are no “end of run time” notifications. The light will simply turn off.

PRODUCT USE

Streamlight flashlights are intended for use as high intensity, heavy duty, and portable light sources. Use of Streamlight flashlights for any purpose other than as light sources is specifically discouraged by the manufacturer. Streamlight specifically disclaims liability for other than recommended use.

NOTICE

Be sure to use only genuine Streamlight replacement parts to ensure product safety. Substitution may invalidate the product approval. Do not try to repair the unit yourself. Send to a qualified service facility or return it to the factory.

Streamlight Limited Lifetime Warranty

Streamlight warrants this product to be free of defects for a lifetime of use except for batteries and bulbs, abuse, and normal wear. We will repair, replace, or refund the purchase price of this product should we determine it to be defective. This limited lifetime warranty also excludes rechargeable batteries, chargers, switches, and electronics which have a 2-year warranty with proof of purchase. **THIS IS THE ONLY WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED EXCEPT WHERE SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY LAW.** You may have other specific legal rights which vary by jurisdiction.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration). Retain your receipt or any proof of purchase.

SERVICE OPTIONS

The MacroStream® USB contains few or no user-serviceable parts.

For Service options, go to streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request for factory service or to find the location of an authorized Streamlight repair center near you.

Or contact:

Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Phone: (800) 523-7488 Toll-Free / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
Email: cs@streamlight.com

ESPAÑOL

IMPORTANTE: CARGUE LA PILA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

Gracias por seleccionar la linterna MacroStream® USB. Como ocurre con cualquier buena herramienta, el cuidado y mantenimiento razonables de este producto le proporcionarán años de servicio confiable. Lea este manual antes de utilizar su MacroStream® USB.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para su MacroStream® USB.

SEGURIDAD LED

▲ CUIDADO RADIACIÓN LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DANAR SU VISTA. De conformidad con IEC 62471 Ed. 1.0:2006:07.

▲ ADVERTENCIA

RIESGO DE LESIONES. EL USO DE COMPONENTES DE NO ESTÁNDAR O DEL MERCADO DE ACTUALIZACIÓN, LAS MODIFICACIONES A LAS PIEZAS ORIGINALES O EL USO DE ESTA LUZ DE TRABAJO CON CUALQUIER PRODUCTO INCOMPATIBLE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA PROVOCAR FALLAS DEL PRODUCTO O LESIONES PERSONALES.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

▲ CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTE, APLASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60°C (140°F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. UTILICE Y CARGUE ÚNICAMENTE CON LOS PRODUCTOS STREAMLIGHT ESPECIFICADOS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

CARGA USB

AVISO Cargue la pila completamente antes de usarla por primera vez.

Para cargar la batería, apague la luz y deslice la cubierta del cabezal hacia adelante para exponer el conector micro-USB y el LED indicador de carga. Usando el cable suministrado, enchufe el conector micro-USB en el enchufe correspondiente de la luz. La luz se puede dejar conectada a un cable micro-USB de forma continua, no hay peligro de sobrecarga. La batería se recarga completamente en 4 horas. Cuando no esté cargando, cierre la cubierta del cabezal para proteger el puerto de carga micro-USB de residuos e infiltración de agua.

Indicadores de carga LED

- Cargando...el LED rojo está encendido.
- Cargado...el LED verde está encendido.

NOTA: Si no hay batería en la luz, el LED indicador de carga se iluminará inmediatamente en verde.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS

Utilice la batería recargable de iones de litio Streamlight 66321. Desenrosque la tapa trasera y retire la batería agotada, inserte primero el extremo positivo de la batería nueva, reemplace y apriete la tapa trasera.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le MacroStream® USB est doté d'un interrupteur arrière avec un fonctionnement momentané (appuyez légèrement ou appuyez) et un fonctionnement constant (appuyez jusqu'au clic).

- Elevé : appuyez et maintenez ; cliquez pour verrouiller ; cliquez à nouveau pour désactiver.
- Faible : appuyez deux fois rapidement (dans un délai de 0,4 seconde) et maintenez enfoncé ; cliquez pour verrouiller ; cliquez à nouveau pour désactiver.

Au cours des 10 dernières minutes, la lumière diminuera considérablement. Il n'y a pas de notifications de « fin de fonctionnement », la lumière s'éteindra simplement.

USO DEL PRODUCTO

Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia específicamente a cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

AVISO

Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a la fábrica.

Garantía limitada de por vida de Streamlight

Streamlight garantiza que este producto estará libre de defectos durante una vida útil de uso a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustuiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, interruptores y sistemas electrónicos, los cuales tienen una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO CUANDO DICHAS LIMITACIONES ESTÉN PROHIBIDAS POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO

El MacroStream® USB contiene pocas o ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a streamlight.com/support/ *service* y rellene la Solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:

Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, EE. UU.
Teléfono: (800) 523-7488 gratuito/+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712
Correo electrónico: cs@streamlight.com

FRANÇAIS

IMPORTANT : CHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MacroStream® USB. Comme pour tout outil de qualité, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service fiable. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre MacroStream® USB.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour votre MacroStream® USB.

SÉCURITÉ LED

▲ ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0:2006-07.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUÉ DE BLESSURE. L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE QUALITÉ INFÉRIEURE OU DE RECHANGE, LES MODIFICATIONS DES PIÈCES D'ORIGINE OU L'UTILISATION DE CETTE LAMPE DE TRAVAIL AVEC TOUT PRODUIT INCOMPATIBLE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET PEUT ENTRAÎNER UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES. SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES

▲ ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉSASSEMBLER, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C, NI ÉLIMINER PAR LE FEU. UTILISER ET CHARGER UNIQUEMENT AVEC LES PRODUITS STREAMLIGHT SPÉCIFIÉS. À CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE.

CHARGEMENT USB

AVIS

Charger complètement la pile avant la toute première fois.